

**IMPORTANTE:** Los paneles conectados en serie tienen que estar en la misma orientación. Si hay paneles a distintas orientaciones tendrá que haber una serie de paneles por orientación, siempre que entre dentro del rango MPPT.

## Esquema de conexión:

Inversor: Híbrido Tensite 4kW Monofásico AH4M-2  
 Batería: Litio Tensite 4.9kWh 48V TS-L5000

RANGO MPPT:

PANEL TENSITE 500W      MÍN.4 / MÁX. 17 PANELES  
 PANEL TENSITE 450/455/460W    MÍN.4 / MÁX. 15 PANELES

### Detalle VatímetroSDM230-Modbus pro Monofásico Tensite:

