

## Esquema de conexión:

Inversor Híbrido Tensite 6KW Monofásico AH6M-2

IMPORTANTE: Los paneles conectados en serie tienen que estar en la misma orientación. Si hay paneles a distintas orientaciones tendrá que haber una serie de paneles por orientación, siempre que entre dentro del rango MPPT.

Vatímetro SDM 230-Modbus Tensite

