


# INVERSOR HÍBRIDO MONOFÁSICO TENSITE

AH3M-2/AH4M-2/AH5M-2/AH6M-2

Lista de Compatibilidad



Marca	Modelo Batería	Comunicación	Cable entre inversor y batería	Selección en App
<b>Tensite</b>	TS-L5000	CAN	Cable RJ45 directo	<b>Tensite</b> > Tensite-A
		<b>SW4</b> CANL: 5; <b>SW5</b> CANH: 4		
	TS-L5000/LV	CAN		
		<b>SW4</b> : 5 ; <b>SW5</b> : 4		
<b>Pylontech</b>	US2000/US3000	CAN	Cable RJ45 directo	<b>PYLONTECH</b> > PYLON_LV
	Force-L1	CAN		
<b>Dyness</b>	B4850	CAN	Cable SMA	<b>DYNESS</b> > DYNESS-L
		<b>DIP 3</b> : ON (bat. maestra)		
	BX51100	CAN		
		<b>DIP 3</b> : ON (bat. maestra)		
<b>DC Solar Energy</b>	DC-L5000/LV	CAN	Cable RJ45 directo	<b>Solplanet</b> > ASW2.5S-LB-G1
		Protocolo 01 (en batería)		

**NOTA:** La lista de compatibilidad se actualizará irregularmente y está sujeta a cambios, si hay algún modelo de batería necesario para ser compatible no incluido en la lista, por favor contacte con Tensite para confirmarlo.